

Anleitung Landys+Gyr ZMXi310 / E450



Anzeige wechselt alle 10 Sekunden

1.8.1 ablesen und notieren

1.8.2 ablesen und notieren

2.8.1 ablesen und notieren

2.8.2 ablesen und notieren

1.7.0 nicht relevant

2.7.0 nicht relevant

Zählernummer ablesen und notieren